

## Come si effettua un reset?

Per effettuare un reset sulla LWZ è possibile azionare un pulsante di reset direttamente sulla pompa di calore. Successivamente avviene automaticamente un riavvio.

1. Aprire il lato destro della pompa di calore LWZ tramite il pulsante.



2. Questo avviene azionando la maniglia al di sopra dello sportello destro.



L'apparecchio con la parte destra aperta si presenta così.



3. Toccare il pulsante di reset per tre secondi. La pompa di calore viene ora riavviata.

