

HM Trend

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 232805

Il modulo idraulico semplifica il collegamento di pompe di calore aria-acqua nel sistema idraulico dell'impianto ed è dotato di un cofano laccato di alta qualità per coprire l'unità. Permette di installare molti dei componenti in un unico passaggio. Inoltre incorpora già il quadro di controllo WPM, la pompa di circolazione ad alta efficienza per riscaldamento e acqua calda, la valvola di sicurezza, un vaso di espansione e un riscaldatore supplementare/di emergenza. Opzionalmente è possibile utilizzare una morsettiera isolata, semplificando l'installazione e accorciando i tempi di montaggio.



Le caratteristiche principali

Per semplificare l'installazione di pompe di calore aria- acqua

Ingombro ridotto grazie alla struttura compatta

Ricca dotazione grazie ai componenti idraulici preconfezionati

Ideale per impiego in case unifamiliari e bifamiliari



| | |
|-------------|----------|
| Tipo | HM Trend |
| Codice art. | 232805 |

Dati tecnici

| | |
|---|----------|
| Pressione massima ammissibile | 0,30 MPa |
| Pressione differenziale esterna disponibile a 1,0 m ³ /h | 715 hPa |
| Pressione differenziale esterna disponibile a 1,5 m ³ /h | 661 hPa |
| Pressione differenziale esterna disponibile a 2 m ³ /h | 468 hPa |
| Pressione differenziale esterna disponibile a 2,5 m ³ /h | 300 hPa |
| Volume vaso di espansione | 24 l |
| Tensione nominale comando | 230 V |
| Tensione nominale riscaldatore booster supplementare/di emergenza | 400 V |
| Potenza assorbita riscaldatore booster supplementare/di emergenza | 8,80 kW |
| Altezza | 896 mm |
| Altezza con morsettiera | 1131 mm |
| Larghezza | 590 mm |
| Profondità | 405 mm |
| Peso | 27 kg |
| Allacciamento | G 1 |

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.