

# NT WPF 20-66/ 3.WP/ 2. Reg.

REGOLAZIONE / GESTIONE ENERGETICA

Il pannello standard per WPF include l'unità di regolazione WPM (234727) e, se necessario, il regolatore aggiuntivo WPE (234725).

Sono inclusi nella dotazione anche i fusibili necessari per la pompa di calore, un riscaldamento di emergenza, i comandi e i morsetti per pompe di circolazione, valvole e sensori.

COD. PRODOTTO: 204367



**NT WPF 20-66/ 2. Reg.**

Cod. prodotto: 204365



**NT WPF 20-66/ 2.WP/ 2. Reg.**

Cod. prodotto: 204366



**NT WPF 20-66/ 4.WP/ 2. Reg.**

Cod. prodotto: 204368



**NT WPF 20-66/ 5.WP/ 2. Reg.**

Cod. prodotto: 204369



**NT WPF 20-66/ 6.WP/ 2. Reg.**

Cod. prodotto: 204370

**NT WPF  
20-66/ 2. Reg.****NT WPF 20-66/  
2.WP/ 2. Reg.****NT WPF 20-66/  
3.WP/ 2. Reg.**

Tipo

Codice art.

204365

204366

204367

## Dati tecnici

Larghezza

500 mm

500 mm

500 mm

Altezza

700 mm

700 mm

700 mm

Profondità

260 mm

260 mm

260 mm



Tipo	NT WPF 20-66/ 4.WP/ 2. Reg.	NT WPF 20-66/ 5.WP/ 2. Reg.	NT WPF 20-66/ 6.WP/ 2. Reg.
Codice art.	204368	204369	204370

#### Dati tecnici

Larghezza	500 mm	500 mm	800 mm
Altezza	700 mm	700 mm	800 mm
Profondità	260 mm	260 mm	260 mm

Per pompe di calore geotermiche con **funzione raffrescamento** si deve sempre utilizzare il pannello speciale (cod. art. 230707). In questo caso si applica un **sovrapprezzo di CHF 300.-**. Per **impianti a pompa di calore ad acqua freatica** si deve sempre utilizzare il pannello speciale WPF (cod. art. 230707). In questo caso si applica un **sovrapprezzo di CHF 500.-** per l'installazione del controllo di flusso.

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.