

# NT 4 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK

REGOLAZIONE / GESTIONE ENERGETICA

COD. PRODOTTO: 208813

Il pannello standard per WPL include l'unità di regolazione WPM (234727) e, se necessario, il regolatore aggiuntivo WPE (234725).

Sono inclusi nella dotazione anche i fusibili necessari per la pompa di calore, un riscaldamento di emergenza, i comandi e i morsetti per pompe di circolazione, valvole e sensori.

## Le caratteristiche principali

Precablato per impianti con puffer, serbatoio igienico, scaldacqua, circuiti di riscaldamento miscelati e diretti



**NT 1 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK**

Cod. prodotto: 208808



**NT 1 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK**

Cod. prodotto: 208809



**NT 2 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK**

Cod. prodotto: 208810



**NT 2 WPL-A 05.2-17.2 Plus/Trend HK + WPE**

Cod. prodotto: 208811



**NT 3 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK**

Cod. prodotto: 208812



**NT 5 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK**

Cod. prodotto: 208814



**NT 6 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK**

Cod. prodotto: 208815



|             |                                              |                                              |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo        | NT 1 WPL-A<br>05.2-17.2 (W)<br>Plus/Trend HK | NT 1 WPL-A<br>05.2-17.2 (W)<br>Plus/Trend HK | NT 2 WPL-A<br>05.2-17.2 (W)<br>Plus/Trend HK |
| Codice art. | 208808                                       | 208809                                       | 208810                                       |

Dati tecnici

|            |        |        |          |
|------------|--------|--------|----------|
| Fusibile   | 16 A A | 16 A A | 2 x 16 A |
| Larghezza  | 400 mm | 400 mm | 600 mm   |
| Altezza    | 600 mm | 600 mm | 800 mm   |
| Profondità | 150 mm | 150 mm | 260 mm   |



|             |                                                 |                                              |                                              |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo        | NT 2 WPL-A<br>05.2-17.2 Plus/<br>Trend HK + WPE | NT 3 WPL-A<br>05.2-17.2 (W)<br>Plus/Trend HK | NT 4 WPL-A<br>05.2-17.2 (W)<br>Plus/Trend HK |
| Codice art. | 208811                                          | 208812                                       | 208813                                       |

Dati tecnici

|            |          |          |          |
|------------|----------|----------|----------|
| Fusibile   | 2 x 16 A | 3 x 16 A | 4 x 16 A |
| Larghezza  | 600 mm   | 600 mm   | 600 mm   |
| Altezza    | 800 mm   | 800 mm   | 800 mm   |
| Profondità | 260 mm   | 260 mm   | 260 mm   |



|             |                                              |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo        | NT 5 WPL-A<br>05.2-17.2 (W)<br>Plus/Trend HK | NT 6 WPL-A<br>05.2-17.2 (W)<br>Plus/Trend HK |
| Codice art. | 208814                                       | 208815                                       |

Dati tecnici

|            |          |          |
|------------|----------|----------|
| Fusibile   | 5 x 16 A | 6 x 16 A |
| Larghezza  | 600 mm   | 600 mm   |
| Altezza    | 800 mm   | 800 mm   |
| Profondità | 260 mm   | 260 mm   |

Per gli articoli non disponibili a magazzino i tempi di consegna sono di almeno 2 settimane dal ricevimento dell'ordine.

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.