

# NT WPF 20-66/ 2. Reg.

REGOLAZIONE / GESTIONE ENERGETICA

COD. PRODOTTO: 204365

Il pannello standard per WPF include l'unità di regolazione WPM (234727) e, se necessario, il regolatore aggiuntivo WPE (234725).

Sono inclusi nella dotazione anche i fusibili necessari per la pompa di calore, un riscaldamento di emergenza, i comandi e i morsetti per pompe di circolazione, valvole e sensori.



**NT WPF 20-66/ 2.WP/ 2. Reg.**

Cod. prodotto: 204366



**NT WPF 20-66/ 3.WP/ 2. Reg.**

Cod. prodotto: 204367



**NT WPF 20-66/ 4.WP/ 2. Reg.**

Cod. prodotto: 204368



**NT WPF 20-66/ 5.WP/ 2. Reg.**

Cod. prodotto: 204369



**NT WPF 20-66/ 6.WP/ 2. Reg.**

Cod. prodotto: 204370



Tipo	NT WPF 20-66/ 2. Reg.	NT WPF 20-66/ 2.WP/ 2. Reg.	NT WPF 20-66/ 3.WP/ 2. Reg.
Codice art.	204365	204366	204367

Dati tecnici

Larghezza	500 mm	500 mm	500 mm
Altezza	700 mm	700 mm	700 mm
Profondità	260 mm	260 mm	260 mm



Tipo	NT WPF 20-66/ 4.WP/ 2. Reg.	NT WPF 20-66/ 5.WP/ 2. Reg.	NT WPF 20-66/ 6.WP/ 2. Reg.
Codice art.	204368	204369	204370

#### Dati tecnici

Larghezza	500 mm	500 mm	800 mm
Altezza	700 mm	700 mm	800 mm
Profondità	260 mm	260 mm	260 mm

Per pompe di calore geotermiche con **funzione raffrescamento** si deve sempre utilizzare il pannello speciale (cod. art. 230707). In questo caso si applica un **sovrapprezzo di CHF 300.-**. Per **impianti a pompa di calore ad acqua freatica** si deve sempre utilizzare il pannello speciale WPF (cod. art. 230707). In questo caso si applica un **sovrapprezzo di CHF 500.-** per l'installazione del controllo di flusso.

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.