


Come si attiva il funzionamento d'emergenza?


1. Premere per tre secondi su "**Menù**" per sbloccare.



2. Ruotare il cerchio di comando verso destra fino a evidenziare "**SERV EMERGENZA**". Toccare quindi **OK**.



3. Il funzionamento di emergenza è indicato anche da un **simbolo** sul display.



4. Eliminazione dei disturbi a cura di un installatore / del servizio ai clienti STE

Segnalare il disturbo telefonicamente al servizio ai clienti della Stiebel Eltron AG

Telefono **0844 333 444.**