


CK 20 Premium (CH)

CONVECTEURS SOUFFLANTS

RÉF. PRODUIT: 239642

Alliez chaleur et tranquillité

La chaleur a un effet encore plus relaxant sur vous lorsqu'elle est silencieuse. Ce chauffage direct fonctionne de manière particulièrement silencieuse grâce à son ventilateur spécial. C'est ce que nous appelons le « Mode Silence ». En même temps, la puissance calorifique est si élevée que vous chauffez rapidement chaque pièce.



Embellissez en même temps votre intérieur

L'appareil séduit par son fonctionnement efficace et vous offre de nombreuses fonctions confortables, comme une programmation hebdomadaire très pratique. Une chaleur presque entièrement automatique. Le design de haute qualité fait de votre appareil un élément chic de votre intérieur.

Les principales caractéristiques

Convecteur soufflant mural idéal comme chauffage d'appoint ou d'intersaison

Réchauffement rapide de l'air ambiant

Design haut de gamme avec façade en aluminium

Panneau de commande à écran LCD rétro-éclairé

Programmation hebdomadaire, minuterie de 120 minutes, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte

« Mode Silence » avec allure de chauffe de base de 1 kW

Régulation auto-adaptable : le calcul du temps de préchauffage est automatique en mode programmation

Interrupteur ON/OFF et protection contre la surchauffe



Type	CK 20 Premium (CH)
Réf. à commander	239642

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N/PE ~ 230 V
Tension nominale	~230 V
Courant nominal	8,7 A
Puissance raccordée	2 kW
Indice de protection (IP)	IP 24
Classe de protection	I
Couleur	blanc alpin
Niveau de pression acoustique	37/48 dB(A)
Plage de réglage	5-30 °C
Hauteur	470 mm
Largeur	345 mm
Profondeur	126 mm
Poids	5,30 kg

Profondeur fixation murale comprise

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.