

## UP MAGNA3 25-60 180

ACCESSOIRES

Circulateur standard (EL 180 mm) avec afficheur, auto-adaptateur et joint d'étanchéité, couleur rouge avec notice d'emploi.

RÉF. PRODUIT: 233372



**UP MAGNA3 25-80 180**

Réf. produit: 232893



**UP MAGNA3 32-60 180**

Réf. produit: 232803



**UP MAGNA3 32-80 180**

Réf. produit: 232895



**UP MAGNA3 32-100 180**

Réf. produit: 232896



|                  |                        |                        |                        |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Type             | UP MAGNA3<br>25-60 180 | UP MAGNA3<br>25-80 180 | UP MAGNA3<br>32-60 180 |
| Réf. à commander | 233372                 | 232893                 | 232803                 |

## Caractéristiques techniques

|                                     |           |            |            |
|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Indice d'efficacité énergétique IEE | 0,18      | 0,18       | 0,18       |
| Raccordement                        | DN 25     | DN 25      | DN 32      |
| Puissance électrique absorbée       | 9 .. 91 W | 9 .. 124 W | 9 .. 110 W |
| Tension nominale                    | 230 V     | 230 V      | 230 V      |
| Longueur (entraxe)                  | 180 mm    | 180 mm     | 180 mm     |

**UP MAGNA3  
32-80 180****UP MAGNA3  
32-100 180**

Type

Réf. à commander

232895

232896

**Caractéristiques techniques**

Indice d'efficacité énergétique IEE

0,18

0,18

Raccordement

DN 32

DN 32

Puissance électrique absorbée

9 .. 144 W

9 .. 180 W

Tension nominale

230 V

230 V

Longueur (entraxe)

180 mm

180 mm

## **Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro **0844 333 444**

## **Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:  
[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

## **Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.