

MV DN40/3

ACCESSOIRES

Le répartiteur modulaire est un répartiteur en laiton du circuit de chauffage, de construction modulaire et entièrement isolé. Se compose de deux modules prémontés et peut être raccordé avec jusqu'à deux autres circuits de chauffage de même diamètre nominal.


Les principales caractéristiques

Répartiteur du circuit de chauffage robuste

Livraison en deux modules pré-assemblés

Raccordement de jusqu'à trois groupes de pompage

RÉF. PRODUIT: 238265



MV DN25/2

Réf. produit: 238239



MV DN25/3

Réf. produit: 238240



MV DN32/2

Réf. produit: 238254



MV DN32/3

Réf. produit: 238255



MV DN40/2

Réf. produit: 238264




MV DN40/4

Réf. produit: 238266



MV DN50/2

Réf. produit: 238277






MV DN50/3

Réf. produit: 238278



MV DN50/4




Réf. produit: 238279



Type	MV DN25/2	MV DN25/3	MV DN32/2
Réf. à commander	238239	238240	238254

Caractéristiques techniques




Raccordement	DN 25	DN 25	DN 32
--------------	-------	-------	-------



Type	MV DN32/3	MV DN40/2	MV DN40/3
Réf. à commander	238255	238264	238265

Caractéristiques techniques


Raccordement	DN 32	DN 40	DN 40
--------------	-------	-------	-------



Type	MV DN40/4	MV DN50/2	MV DN50/3
Réf. à commander	238266	238277	238278

Caractéristiques techniques

Raccordement	DN 40	DN 50	DN 50
--------------	-------	-------	-------



Type	MV DN50/4
Réf. à commander	238279

Caractéristiques techniques

Raccordement	DN 50
--------------	-------

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.