WPL-A 05.2 W Plus HK 230

POMPES À CHALEUR AIR-EAU

RÉF. PRODUIT: 208357

Accessoires recommandés

Article	Réf. à commander	Type	Description
	207734	AGC-CW.1	Kit d'habillage console au sol (blanc)
	207894	AHP-BS.1	Siphon sphérique
	207736	AHP-CW.1	Habillage des pieds d'une pompe à chaleur
	207723	AHP-CS.1	Sangles croisées de manutention
	207738	AHP-DS 0.8	Socle amortisseur
	207731	AHP-DT.1	Bac à condensats
	207732	AHP-GC.1	Console au sol
	208668	AHP-PS DN 25	Séparateur de boues
	207737	AHP-SC.1	Console-socle

	208659	AHP-SF.1	Fondation préfabriquée
	207712	AHP-SW.1	Capot de protection (blanc)
	207730	AHP-TW 420	Boîtier télescopique (blanc)
	207710	AHP-TW 710	Boîtier télescopique (blanc)
	207715	AHP-WO.1	Conduit mural en surface
	207716	AHP-WU.1	Traversée murale
	207717	AHP-WU.2	Traversée murale
	208658	AHP-WW.1	Protection contre le vent de la pompe à chaleur en cas d'installation en plein air (en blanc)
	207721	AHS-SI 200	Insert d'étanchéité à combiner avec les jeux de tuyaux
	207720	AWU-HS 10	Jeu de tuyaux
	207718	AWU-HS 2.5	Jeu de tuyaux

	207719	AWU-HS 5	Jeu de tuyaux
	232805	HM Trend	Module hydraulique
	206780	ISG Connect	Passerelle Internet Service Gateway avec compatibilité SG Ready et §14a
	208702	WK 3	Console murale
	208863	AHP-FW 25-0.4	Kit de raccordement vers le bas

Ballon d'eau chaude sanitaire

Article	Réf. à commander	Type	Description
	233510	HSBC 200	Tour hydraulique combinée
	203801	HSBC 300 cool	Tour hydraulique combinée
	229980	SBS 601 W	Ballons combinés à production d'ECS instantanée
	207446	HSBC 200.2	Tour hydraulique combinée

	207447	HSBC 300.2	Tour hydraulique combinée

Ballon tampon

Article	Réf. à commander	Type	Description
	205295	SBP 200 Plus cool	Pour le mode refroidissement des ballons tampons adéquats

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.