


WPL 44 AC ANT








POMPES À CHALEUR AIR | EAU
(AÉROTHERMIE)

RÉF. PRODUIT: 235344

Accessoires nécessaires

| Article | Réf. à commander | Type | Description |
|---|------------------|-----------|--|
|  | 236012 | SD 40-1 E | Tuyau anti-vibratoire, Pour taille de tuyau flexible DN: 40, Longueur: 1 m, Diamètre ext. avec isolation: 118 mm, Raccord côté chauffage et côté source: G 1 1/2 |

Accessoires complémentaires

| Article | Réf. à commander | Type | Description |
|---|------------------|-----------------------------|--|
|  | 236688 | Conduite split 22x1 10 m | Conduite aspirante 22x1, Diamètre: 22 mm, Longueur: 10 m |
|  | 236689 | Conduite split 22x1 14 m | Conduite aspirante 22x1, Diamètre: 22 mm, Longueur: 14 m |
|  | 236690 | Conduite split 22x1 18 m | Conduite aspirante 22x1, Diamètre: 22 mm, Longueur: 18 m |
|  | 236691 | Conduite split 22x1 22 m | Conduite aspirante 22x1, Diamètre: 22 mm, Longueur: 22 m |
|  | 235217 | WP-RBS 44/60/130 | Relais inverseur |
|  | 235215 | ZM 44/60/130 | Module supplémentaire régulateur |
|  | 235212 | FE 44/60/130 | Télécommande |

| | | | |
|--|--------|----------------------------|------------------------------------|
|  | 235213 | FEK 44/60/130 | Télécommande |
|  | 235214 | RTF 44/60/130 | Sonde d'ambiance |
|  | 235206 | EVL 5 | Faisceau de câbles, Longueur: 5 m |
|  | 235207 | EVL 10 | Faisceau de câbles, Longueur: 10 m |
|  | 235208 | EVL 15 | Faisceau de câbles, Longueur: 15 m |
|  | 235209 | EVL 20 | Faisceau de câbles, Longueur: 20 m |
|  | 235210 | EVL 25 | Faisceau de câbles, Longueur: 25 m |
| | 235211 | WPL 44/60/130 SLAVE | Esclave |

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour
toutes questions:

[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/
service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être
effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un
professionnel agréé, qui vous aidera également pour
l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du
réseau pour l'installation de l'appareil.