

# EM Meter

RÉGULATION ; GESTION DE L'ÉNERGIE

RÉF. PRODUIT: 201675

## Utilisez l'électricité que vous produisez vous-même de manière optimale

Faites fonctionner votre pompe à chaleur avec l'électricité autoproduite par votre installation photovoltaïque. Pour suivre votre système de près, ce compteur électrique est exactement ce qu'il vous faut. Il mesure la puissance électrique injectée ou prélevée au niveau du raccordement au réseau de votre bâtiment et ce, en temps réel. Ces données sont transmises via Ethernet et le réseau domestique au système de gestion de l'énergie de STIEBEL ELTRON, où elles sont traitées. Le système sait ainsi à tout moment si le courant solaire est suffisant pour faire fonctionner votre pompe à chaleur.

## La technique bien combinée

En combinant intelligemment le compteur d'électricité et la gestion de l'énergie, vous optimisez l'utilisation du courant et rendez le fonctionnement de votre installation particulièrement efficace. Une fois le compteur électrique monté par votre installateur, vous bénéficiez d'un contrôle maximal sur l'utilisation effective de l'électricité que vous produisez.

## Les principales caractéristiques

Saisit des données pour l'injection dans le réseau et le prélèvement dans le réseau en temps réel

---


Utilisation optimisée du courant solaire (logiciel de gestion de l'énergie EM Trend requis)

---

Mesure en 3 phases pour une précision de mesure élevée

---

Compatible avec les raccordements habituels (maison individuelle)





Type	EM Meter
Réf. à commander	201675

### Caractéristiques techniques

---

Tenez compte de la liste de compatibilité. Disponibilité sur demande.

---

## **Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro **0844 333 444**

## **Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:  
[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

## **Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.