

LWZ 100 plus LI

CENTRALISÉ

RÉF. PRODUIT: 229979

Le LWZ 100 plus LI a été spécialement conçu pour alimenter en air frais les immeubles à étages. Ils se chargent de la ventilation à basse consommation d'énergie d'une surface habitable jusqu'à 100 m². Ils offrent un gain de place important par une installation complète du système dans un faux plafond. Comme il y a relativement peu de travaux à réaliser, on obtient ainsi pour les habitations existantes une qualité de ventilation qui ne pouvait être atteinte jusqu'ici que dans les constructions neuves



Les principales caractéristiques

Montage dans le plafond pour économiser l'espace

Économise l'énergie grâce à un taux élevé de récupération de chaleur

Grand confort d'habitat grâce à la qualité optimale de l'air

Convient idéalement à la construction de bâtiments à plusieurs étages

Élimination continue des substances nocives de la zone d'habitation

Filtration de l'air fourni et de l'air d'échappement



Type	LWZ 100 plus LI	LWZ 100 plus RE
Réf. à commander	229979	229978
Hauteur	279 mm	279 mm
Largeur	1274 mm	1274 mm
Profondeur	768 mm	768 mm
Débit volumétrique de l'air	35-155 m ³ /h	35-155 m ³ /h

Caractéristiques techniques

Classe de consommation d'énergie par conditions climatiques moyennes, régulation manuelle	A	A
Classe de consommation d'énergie par conditions climatiques moyennes, régulation modulée centrale	A	A
Rendement de récupération de chaleur jusqu'à	90 %	90 %
Rendement de récupération de chaleur (PHI)	87 %	87 %
Poids	36 kg	36 kg
Tension nominale	230 V	230 V
Puissance absorbée du ventilateur	75 W	75 W
Classe de filtre	ePM10 ≥ 50 % (M5) ISO Coarse > 60 % (G4)	ePM10 ≥ 50 % (M5) ISO Coarse > 60 % (G4)
Niveau de puissance acoustique (EN 12102)	37 dB(A)	37 dB(A)

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.