

LWZ 504 E

CENTRALISÉ

RÉF. PRODUIT: 233515

Accessoires nécessaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
---------	------------------	------	-------------



227664

FES Komfort

Unité de commande confort pour fixation au mur

Accessoires complémentaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
---------	------------------	------	-------------



231330

{FMS G4-10 ABL Inverter}

Kit de filtres pour air extrait G4, 10 ps



231331

{FMS M5-2 ZUL Inverter}

Kit de filtres pour air neuf M5, 2 pcs



231332

{FMS F7-2 ZUL Inverter}

Kit de filtres pour air neuf F7, 2 pcs



233016

LWF FBF 160

Boîte à filtre DN 160, filtre à fines particules/COV, Largeur: 427 mm, Hauteur: 330 mm, Profondeur: 354 mm



232675

LULH 315 o

Capot déflecteur d'air extérieur/rejeté



233836

AWG 315 SR

Traversée murale avec grille de protection contre les intempéries, avec isolation thermique, Largeur nominale: 315 mm



233867

{LWTF Inverter}Échange échangeur de chaleur à enthalpie
304/404/504

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour
toutes questions:

[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/
service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être
effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un
professionnel agréé, qui vous aidera également pour
l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du
réseau pour l'installation de l'appareil.