

LWF FBF 160





SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'AIR

RÉF. PRODUIT: 233016

Accessoires recommandés

Article	Réf. à commander	Type	Description
	238788	<u>ZLWF FBF 160 ISO</u>	Kit d'isolation

Accessoires de maintenance

Article	Réf. à commander	Type	Description
	171474	FMK F7-1 FBF	Cartouche à filtre
	233869	<u>FMK F9-1</u>	Cartouche à filtre
	171475	<u>FMK M5-1 FBF</u>	Cartouche à filtre
	233868	<u>FMK F7LP-1</u>	Cartouche à filtre

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour
toutes questions:

[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/
service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être
effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un
professionnel agréé, qui vous aidera également pour
l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du
réseau pour l'installation de l'appareil.