

SW SR

ACCESSORI

I sensori di flusso garantiscono il monitoraggio affidabile di fluidi liquidi e gassosi nelle tubature. Il bilanciamento in base al flusso e l'impostazione dei punti di commutazione avvengono premendo un pulsante sull'apparecchio. Flusso e punto di commutazione sono segnalati in loco mediante una catena di LED colorati.

COD. PRODOTTO: 204397





Tipo	SW SR
Codice art.	204397

Dati tecnici

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.